



IP-Gateway für QwikBus Anbindung

Betriebsanleitung GW333

(Deutsche Originalversion)

Impressum

Dokumenttyp:	Betriebsanleitung
Produkt:	Gateway GW333 mit 2-Draht-QwikBUS Anbindung
Zielgruppe:	Autorisierter Fachhandwerker und Endkunde
Sprache:	Deutsches Original
Erstellungsdatum:	01.2019

Herausgeber/Hersteller

STR Elektronik Josef Schlechtinger GmbH Auf dem Ohl9, D - 57482 Wenden

© STR Elektronik Josef Schlechtinger GmbH

Der Nachdruck dieser Anleitung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Einwilligung der Josef Schlechtinger GmbH zugelassen.

Sämtliche in dieser Anleitung genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Marken-/Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Technische Änderungen sind vorbehalten.



Inhalt

Inhalt	3
Allgemeines	6
Hinweise zur Betriebsanleitung	6
Urheberschutz	6
Garantie	6
Angewandte Normen	6
Sicherheit	7
Bestimmungsgemäße Verwendung	7
Grundsätzliche Gefahren	7
Gefahren durch elektrische Energie	7
Wartungs- und Reparaturarbeiten	7
Aufbau GW333	8
Aufbau des Gateway GW333 (für Hutschienenmontage)	8
Montage und Verdrahtung	9
Sicherheitshinweise zur Montage und Verdrahtung	9
Montage GW333 (Ausführung Hutschienengehäuse)	10
Verdrahtung	11
Maximale Leitungslängen	11
Qwiksmart plus APP	12
Erste Schritte mit der APP	12
Nutzungsbedingungen zustimmen	12
Willkommen Bildschirm	13
1.Freigabe	13
2.Freigabe	14
3.Freigabe	14
Registrierung	15
Sicherheits-PIN	16
Hauptansicht	17
Programmierung: Account auf Klingeltaster	17
Smartphone als Master programmieren	17
Programmiermodus aktivieren	17
Hauptansicht	18



Programmiermodus beenden
Smartphone parallel zu einer Innensprechstelle programmieren
Parallel-Programmiermodus aktivieren19
Hauptansicht
Parallel-Programmiermodus beenden19
Türruf Annehmen
Audioverbindung herstellen
Türöffner auslösen
Snapshot aufnehmen
Lichtrelais schalten
Mikrofon Stumm schalten
Account Einstellungen
Einstellungen aufrufen 23
Einstellungen Übersicht 1
Einstellungen Übersicht 2
Einstellungen Übersicht 3 24
Account Historie
Historie aufrufen
Historia Übersicht
Historie Eintrag aufrufen
Historie Obersicht 23 Historie Eintrag aufrufen 26 Historie Eintrag bearbeiten 26 Historie Eintrag löschen 27 Mehrere Historie Einträge löschen 27 Historie Einstellungen 28 Alle Historie Einträge löschen 28 Sicherheits PIN einrichten 29
Historie Obersicht 23 Historie Eintrag aufrufen 26 Historie Eintrag bearbeiten 26 Historie Eintrag löschen 27 Mehrere Historie Einträge löschen 27 Historie Einstellungen 28 Alle Historie Einträge löschen 28 Sicherheits PIN einrichten 29 PIN Abfrage aktivieren: 29
Historie Obersicht 26 Historie Eintrag aufrufen 26 Historie Eintrag bearbeiten 26 Historie Eintrag löschen 27 Mehrere Historie Einträge löschen 27 Historie Einstellungen 28 Alle Historie Einträge löschen 28 Sicherheits PIN einrichten 29 PIN Abfrage aktivieren: 29 PIN ändern: 29
Historie Obersicht 23 Historie Eintrag aufrufen 26 Historie Eintrag bearbeiten 26 Historie Eintrag löschen 27 Mehrere Historie Einträge löschen 27 Historie Einstellungen 28 Alle Historie Einträge löschen 28 Sicherheits PIN einrichten 29 PIN Abfrage aktivieren: 29 PIN Abfrage deaktivieren: 29 PIN Abfrage deaktivieren: 29 PIN Abfrage deaktivieren: 29
Historie Guersicht
Historie Obersicht
Historie Obersicht
Historie Ubersicht 26 Historie Eintrag aufrufen 26 Historie Eintrag bearbeiten 26 Historie Eintrag löschen 27 Mehrere Historie Einträge löschen 27 Historie Einstellungen 28 Alle Historie Einträge löschen 28 Sicherheits PIN einrichten 29 PIN Abfrage aktivieren: 29 PIN ändern: 29 PIN Abfrage deaktivieren: 29 QR-Code anzeigen/weitergeben 30 Adminwebseite 30 Zugriff per Computer 30 Zugriff per Smartphone 31



Login Adminwebseite	
Verwaltungsmöglichkeiten	
Accountverwaltung	
Account hinzufügen:	
Account bearbeiten Teil 1	
Account bearbeiten Teil 2	
Geräteverwaltung	
QwikBUS Kamera hinzufügen	
QwikBUS Kamera bearbeiten	
Einstellungen	
Datum/Uhrzeit	
Netzwerkeinstellungen (DHCP)	
Netzwerkeinstellungen (MANUELL)	
Admin Passwort ändern	
Werkseinstellungen	
QR-Code Erläuterung	
Lieferumfang	
Störungen	
Sicherheitshinweise zur Störungsbeseitigung	
Störungsursachen und Störungsbeseitigung	
Demontage und Entsorgung	
Sicherheitshinweise zur Demontage	
Demontage	
Entsorgung	
Technische Daten	



Allgemeines

Hinweise zur Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ermöglicht Ihnen den sicheren und effizienten Umgang mit Ihrem STR IP Gateway GW333.

Bedingt durch die technische Entwicklung können Abbildungen und Beschreibungen in dieser Betriebsanleitung von dem tatsächlich gelieferten IP Gateway abweichen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberschutz

Diese Betriebsanleitung und alle mit diesem Gerät gelieferten Unterlagen bleiben urheberrechtlich Eigentum der Firma STR.

Ihre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung des Gerätes zulässig und erwünscht. Ohne die ausdrückliche Genehmigung von STR dürfen diese Unterlagen weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbsfirmen, zugänglich gemacht werden.

Garantie

Der Hersteller übernimmt die Garantie gemäß den Verkaufs- und Lieferbedingungen. Der Garantieanspruch erlischt, wenn:

- Schäden durch unsachgemäße Bedienung entstehen,
- > Reparaturen oder Umbauten von hierzu nicht ermächtigen Personen vorgenommen werden,
- > Kein original STR Zubehör bzw. Ersatzteile verwendet werden,
- Defekte Bauteile nicht unverzüglich instandgesetzt werden, um den Schadensumfang gering zu halten und die Sicherhdeit des Gerätes nicht zu beeinträchtigen (Instandsetzungspflicht).

Angewandte Normen

Für die Entwicklung und Konstruktion der Türfreisprecheinrichtung wurden folgende europäische und nationale Normen angewendet:

- > VDE 0860 Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte Sicherheitsanforderungen
- ETSI ES 203 021 -1 ... -3 Harmonized basic attachment requirements for Terminals for connection to analogue interfaces of the Telephone Networks

Für die Risikobeurteilung des Gerätes wurden folgende Normen, BG-Vorschriften (BGV), Regeln(BGR) und Informationen (BGI) und weitere Regeln angewendet:

- VDE 0100
- > VDE 0800
- VDE 0805
- > Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz (VSG)
- Unfallverhütungsvorschriften (UVV)



Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gateway GW333 ist ein Adapter für die Anbindung einer QwikBUS Sprechanlage an die mobile Anwendung Qwiksmart Plus APP. Diese ermöglicht die Signalisierung einer Türklingel, sowie die Kommunikation mit der Türstation, mittels eines handelsüblichen Smartphones.

Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Beachtung dieser Betriebsanleitung.

Grundsätzliche Gefahren

Grundsätzlich können beim Umgang mit elektrisch betriebenen Geräten Gefahren entstehen. Beachten Sie deshalb die gesetzlichen Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz (VSG) sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheits- und arbeitsmedizinischen Regeln und die Unfallverhütungsvorschriften (im Folgenden UVV).

Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gateway GW333 vor. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Umbauten entstehen.

Gefahren durch elektrische Energie

Beachten Sie bei der Installation die vorgeschriebenen Werte für Spannung und Stromstärke (siehe technische Daten).

Arbeiten an elektrischen Anlagen oder der Steuerung dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.

Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten die Netzspannung ab.



Beachten Sie bei Anschluss an die Telekommunikationsanlage das anhand der Norm ETSI ES203 021-2 die Spannungsversorgung bis zu 50V DC und die Rufwechselspannung bis zu 30V RMS beträgt.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Adapterkabel.

Wartungs- und Reparaturarbeiten

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Dies sind Personen, die auf Grund von Ausbildung, Unterweisung oder Erfahrung berechtigt worden sind, die jeweils erforderlichen Tätigkeiten auszuführen und dabei mögliche Gefahren erkennen und vermeiden können. Sie müssen Kenntnisse der einschlägigen Sicherheitsnormen, -bestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften vorweisen können und die Betriebsanleitung gelesen haben.



Aufbau GW333

Das GW333 ist die einfachste Möglichkeit, die Funktionen des klassischen Videomonitors auf Ihr Handy zu bringen. Alle Bedienmöglichkeiten einer QwikBUS Anlage können jetzt bequem von Ihrem Handy aus gesteuert werden. Falls Sie zudem den Globalen Modus gewählt haben, wird jedes Klingelereignis an Ihr mobiles Endgerät weitergeleitet, auch wenn Sie nicht Zuhause sind.

Zu beachten ist hier allerdings, dass der Empfang adäquat genug ist (min. 3G Netz).

Aufbau des Gateway GW333 (für Hutschienenmontage)

Der Vorteil des GW333 liegt darin, dass dieses ohne weiteres in bestehende QwikBUS-Anlagen implementiert werden kann.

Das GW333 wird in einem Gehäuse zur Hutschienenmontage geliefert und benötigt 6 Platzeinheiten.



Schematische Darstellung

- 1. Anschlussklemme für die Versorgungsspannung (24V DC oder 12V DC).
- 2. Anschlussklemme für die QwikBUS Anbindung.
- 3. Jumper zum Ein-/Ausschalten des Video-Abschluss-Widerstandes.
- 4. RJ45 LAN-Anschluss für Netzwerkkabel.
- Reset-Taster, um das GW333 auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. (Zur Zeit inaktiv Stand KW49 2018)

Montage und Verdrahtung

Sicherheitshinweise zur Montage und Verdrahtung

Die Montage und Verdrahtung des STR Gateway darf nur von autorisiertem, ausgebildetem und unterwiesenem Personal ausgeführt werden, welches über die entsprechenden Kenntnisse verfügt.

Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen (VDE800) sind einzuhalten.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag! Das Berühren von spannungsführenden Anschlüssen kann zu schweren Personenschäden führen. Schalten Sie die Stromzufuhr ab. Sichern Sie die Stromzufuhr gegen Wiedereinschalten.



ACHTUNG! Mögliche Sachschäden durch unsachgemäße Installation! Netzspannung an falschen Klemmen kann die Elektronik zerstören. Schließen Sie an den Klemmen für Niederspannung keine Netzspannung an.



ACHTUNG!

Mögliche Sachschäden durch unsachgemäße Installation! Zu lang abgemantelte Anschlussdrähte können durch unabsichtliches Herauslösen einer Litze zu Kurzschlüssen und Schäden an der Elektronik führen.

Entmanteln Sie Leitungen nur soweit, dass kein Kurzschluss möglich ist, jedoch maximal 3cm.

Verlegen Sie die Leitungen korrekt.



ACHTUNG!

Mögliche Sachschäden durch elektrostatische Aufladung! Durch elektrostatische Aufladung können beim direkten Kontakt mit den Leiterplatten die Geräte zerstört werden. Entladen Sie sich, bevor Sie das Gerät berühren.



ACHTUNG!

Mögliche Sachschäden durch unsachgemäße Installation! Durch induzierte Spannungsspitzen können Fehlfunktionen ausgelöst werden. Das GW333 darf nicht in unmittelbarer Nähe von starken Magnetfeldern (Transformatoren, Schütze, o.ä.) installiert werden.

Montage GW333 (Ausführung Hutschienengehäuse)

Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr der QwikBUS Anlage abgeschaltet ist und sichern sie diese gegen Wiedereinschalten.

- Verbinden Sie die mit "BUS" gekennzeichneten Klemmen des GW333 mit der 2-Draht Busleitung der QwikBUS Anlage.
- Verbinden Sie die mit 12/24VDC gekennzeichneten Klemmen des GW333 mit 12V DC oder der 24V DC Versorgungsspannung, welche vom SNT333 bereitgestellt wird.
- Stecken Sie den Jumper des Video Abschlusswiderstandes je nach Bedarf in die "ON" Position.
 Stich- und Steigleitungen müssen am Ende durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen sein! Verläuft die Busleitung noch zu weiteren Videogeräten stecken Sie den Jumper des Abschlusswiderstandes in die "OFF" Position.
- Verbinden Sie das GW333 mit dem hauseigenen Router mittels eines RJ45 LAN Kabel.

Stellen Sie jetzt wieder die Stromzufuhr der QwikBUS Anlage her.



Verdrahtung

Benutzen Sie für die Verdrahtung der BUS-Leitungen handelsübliche Fernmeldeleitungen (z.B. J-Y (ST) Y, J-2Y (z) Y).



Hinweis:

Eine Parallelschaltung von Adern oder Aderpaaren, zur Querschnittserhöhung der BUS-Leitung, führt zu Funktionsstörungen und sollte deshalb vermieden werden! Unbenutzte oder vorinstallierte Adern eines Kabels dürfen <u>nicht</u> angeschlossen werden (Vermeidung von Störeinstrahlung). Des Weiteren darf die Abschirmung von Leitungen <u>nicht</u> angeschlossen werden, da so der Einfluss von Störimpulse gegeben ist. Auch das Verbinden von Abschirmungen verschiedener Kabel ist <u>nicht</u> gestattet.

Maximale Leitungslängen

Drahtdurchmesser (mm)	Audio (m)	Video (m)
0,6	150	75
0,8	300	150
1,0	450	225

Qwiksmart plus APP

Falls dies noch nicht erfolgt ist, installieren Sie bitte die Qwiksmart plus APP auf Ihrem Smartphone, gehen Sie dabei bitte wie folgt vor.

Hinweis: Die Qwiksmart plus APP läuft ab Android 5.0 und IOS 11.

Die Qwiksmart plus APP von STR Elektronik steht kostenlos auf den folgenden Plattformen zum Download bereit:





Im Folgenden wird die Einrichtung an Hand der Android APP gezeigt, aber diese ist identisch zu der IOS APP aufgebaut. Wenn Unterschiede vorhanden sind wird darauf hingewiesen. Die folgenden Grafiken können variieren und dienen lediglich der Veranschaulichung.

Nach erfolgreicher Installation, führen Sie bitte die Qwiksmart plus APP aus.

Erste Schritte mit der APP

Nutzungsbedingungen zustimmen



Bevor die APP das erste Mal ausgeführt werden kann, stimmen Sie den <u>Nutzungsbedingungen und der</u> <u>Datenschutzrichtlinie</u> zu. Ohne Zustimmung kann die Qwiksmart plus APP nicht ausgeführt werden.



Willkommen Bildschirm



Sobald Sie <u>Zustimmen und Fortfahren</u> gedrückt haben, gelangen Sie zum eigentlichen Startbildschirm. An dieser Stelle wird Ihnen ein kleines Video gezeigt, was die folgenden Schritte visuell erläutert.

Drücken Sie auf Weiter (Pfeil nach rechts) zum Fortfahren. Das nächste Fenster zeigt die Registrierung, welche aber zunächst weitere Berechtigungen erfordert. Ein POP-UP weist Sie darauf hin, dass alle Berechtigungen zugelassen werden müssen, damit die Qwiksmart plus APP funktioniert. Ohne diese Berechtigungen kann die Qwiksmart plus APP nicht ausgeführt werden und Sie kommen wieder zum Anfang zurück.

Die einzelnen Berechtigungen werden im folgendem kurz erläutert und sind auf Grund der jeweiligen Betriebssysteme erforderlich.

1.Freigabe



Dies ist die erste von drei Berechtigungen die erteilt werden müssen. Hierbei wird das Mikrofon für die Qwiksmart plus APP freigegeben, damit generell ein Gespräch zum Türlautsprecher geführt werden kann. Ohne diese Freigabe könnte keine Kommunikation stattfinden. **SIR** Qwiksmart plus APP

2.Freigabe



Bei der zweiten von drei Berechtigungen geht es darum, dass die Qwiksmart plus APP auf ein Klingelereignis reagieren kann und es zum einen signalisiert und zum anderen eine Verbindung mit dem Gateway aufbauen kann, damit eine Video- und Audioverbindung etabliert werden kann.

3.Freigabe



Bei der letzten Berechtigung, geht es in erster Linie darum, dass die Qwiksmart plus APP Snapshots und Bilder von verpassten Anrufen auf dem Gerätespeicher ablegen und auch wieder abrufen darf.



Registrierung

Q Registrierung

Ihr Qwiksmart System ist in wenigen Schritten einsatzbereit. Dazu wird dieses Mobilgerät mit der Sprechanlage verbunden. Scannen Sie nun den QR-Code des Zugangscodes mit der Kamera Ihres Mobilgerätes. Oder geben Sie den Zugangscode manuell ein. Bitte wählen Sie jetzt die gewünschte Option:



Nachdem Sie alle Berechtigungen freigegeben haben, können Sie sich jetzt am Gateway GW333 mit Ihrem individuellen Code registrieren.

Hierfür haben Sie zwei Möglichkeiten, zum einen können Sie den mitgelieferten QR-Code abscannen oder Sie geben den Zugangscode von Hand ein. Wir empfehlen die Scan Methode, da der Schlüssel relativ lang ist und es zu dadurch schnell zu einer Fehleingabe kommen kann.

Sollten Sie sich für die Scan-Methode entscheiden, drücken Sie den QR-Code Button und geben Sie hier die Berechtigung für die Kamera frei. Die Qwiksmart plus APP fragt dies automatisch ab.

Für die Ersteinrichtung finden Sie Ihren persönlichen QR-Code auf dem IP Gateway. Jeder Account der zusätzlich auf dem Gateway erstellt wird, erhält einen individuellen Code.





ຈີ 🗈 92 % 💻 09:20
Q Registrierung
Registriere Account
Um den Account vor unbefugtem Zugriff zu schützen, empfehlen wir Ihnen eine Sicherheits PIN festzulegen. Sie können diese PIN jederzeit in den Einstellungen ändern.
Neue PIN Neue PIN wiederholen
Falls Sie entgegen der Sicherheitsempfehlung keine PIN festlegen möchten setzen Sie bitte das Häk- chen. Sie können in den Einstellungen jederzeit eine PIN definieren und die PIN Abfrage somit aktivieren.
Ohne PIN fortfahren

Nach erfolgreicher Eingabe bzw. erfolgreichem SCAN, wird Ihr Account am IP Gateway registriert.

Sicherheits-PIN

	奈 🗋 89 % 💼 09:31
Q Registrierung	
Registrierung erfo	olgreich!
Um den Account vor unbefugtem Z schützen, empfehlen wir Ihnen eine festzulegen. Sie können diese PIN Einstellungen ändern.	Lugriff zu 9 Sicherheits PIN jederzeit in den
Neue PIN	
Neue PIN wiederholen	
Falls Sie entgegen der Sicherheitse PIN festlegen möchten setzen Sie chen. Sie können in den Einstellung PIN definieren und die PIN Abfrage	empfehlung keine bitte das Häk- jen jederzeit eine somit aktivieren.
Ohne PIN fortfahren	>

Ihr Account wurde erfolgreich am IP Gateway registriert.

Jetzt haben Sie direkt die Möglichkeit einen Sicherheits-PIN einzurichten. Dieser PIN kann aus einer einzelnen Ziffer bis hin zu einer 40-stelligen Ziffern Kombination bestehen. Wir empfehlen einen 4-stelligen Ziffern Pin zu erstellen.

Der von Ihnen gewählte PIN wird beim auslösen des Türöffners abgefragt, dies soll ein ungewolltes auslösen des Türöffners verhindern.

Des Weiteren wird der PIN bei sicherheitsrelevanten Einstellungen im Menü abgefragt.

Sie haben auch die Möglichkeit ohne einen Sicherheits-PIN fortzufahren. Dafür einfach das Häkchen bei "OHNE PIN FORTFAHREN" setzen.

Sie können auch zu einem späteren Zeitpunkt, unter Einstellungen, einen Sicherheits-PIN erstellen (siehe Kapitel: *Sicherheits PIN einrichten*).

0

 \bigtriangledown

Regrammierung: Account auf Klingeltaster

Hauptansicht



Programmierung: Account auf Klingeltaster

Bevor eine Programmierung des Accounts erfolgen kann, muss zuvor die APP an mindestens einem Gateway registriert worden sein (Siehe *Erste Schritte mit der APP*).

Jeder Account kann, genau wie eine klassische QwikBUS Innensprechstelle, auf einen gewünschten Klingeltaster programmiert werden. Die Programmierung erfolgt wie man es, von jeder klassischen QwikBUS Anlage, bereits kennt.

Smartphone als Master programmieren

Programmiermodus aktivieren



Schalten Sie hierzu am Türlautsprecher, den Dipschalter 1 auf "ON". Es ist ein zweifach Piepton als Bestätigung zu hören, dass der Programmiermodus von dieser Tür aktiv ist.

Nehmen Sie Ihr Smartphone und öffnen Sie die Qwiksmart plus APP, um zur Hauptansicht zu gelangen.

REALER Programmierung: Account auf Klingeltaster

Hauptansicht



Liveansicht





Tippen Sie auf den jeweiligen Account Namen **(hier Haustür)**, den Sie programmieren möchten.

Nach dem antippen des Accounts Haustür, öffnet sich die Liveansicht für Haustür. Am Türlautsprecher ist parallel dazu ein Piepton zuhören, welcher besagt das sich eine Sprechstelle oder in diesem Fall Ihr Smartphone an der Tür gemeldet hat.

Betätigen Sie jetzt den gewünschten Klingeltaster, um den Account Haustür auf diesen Klingeltaster zu programmieren. Am Türlautsprecher sind 4 schnelle Pieptöne, als Bestätigung, zu hören.

Der Account Haustür ist jetzt auf diesen Klingeltaster programmiert. Im Normalbetrieb wird Ihr Smartphone einen Anruf von der Tür signalisieren, sobald der Klingeltaster gedrückt wird.



Programmierung: Account auf Klingeltaster

Programmiermodus beenden



Beenden Sie den Programmiermodus, in dem Sie den Dipschalter 1 wieder in die "OFF" Position schalten. Es ist ein einzelner Piepton zu hören, als Bestätigung das der Programmiermodus beendet ist.

Smartphone parallel zu einer Innensprechstelle programmieren

Soll das Smartphone parallel zu einer Innensprechstelle klingeln, gehen Sie bitte wie folgt vor. Zu beachten ist, dass für diesen Klingeltaster bereits ein Master programmiert sein muss. Wenn noch kein Master programmiert ist, kann keine Parallel-Programmierung erfolgen.

Parallel-Programmiermodus aktivieren



Starten Sie den Parallel-Programmiermodus indem Sie Dipschalter 1 und Dipschalter 2, am Türlautsprecher, auf ON schalten. Der Parallel-Programmiermodus ist jetzt, für diesen Türlautsprecher, aktiv.

Öffnen Sie wieder die Qwiksmart plus APP an Ihrem Smartphone, um zur Hauptansicht zu gelangen.

Hauptansicht



Tippen Sie auf den jeweiligen Account Namen (hier Haustür), den Sie programmieren möchten.

Auch hier öffnet sich, wie bei der normalen Master Programmierung, die Liveansicht. Nachdem die Liveansicht etabliert ist, ertönt ein einzelner Piepton am Türlautsprecher.

Drücken Sie jetzt den gewünschten Klingeltaster, um Ihr Smartphone parallel zu einer Innensprechstelle zu programmieren. Ist die Parallel-Programmierung erfolgreich, hören Sie am Türlautsprecher einen 4-fach Piepton als Rückmeldung. *Sollte es sich bei dem Türlautsprecher um eine TSMB3 handeln, muss der Lichttaster gedrückt und gehalten werden, bevor die Klingeltaste betätigt wird.* (Siehe Anleitung: Programmierung TSMB3)

Der Account Haustür ist jetzt parallel auf diesen Klingeltaster programmiert. Im Normalbetrieb wird Ihr Smartphone, parallel zu Ihrer Innensprechstelle, einen Anruf von der Tür signalisieren.

Parallel-Programmiermodus beenden



Beenden Sie den Parallel-Programmiermodus wieder, in dem Sie den Dipschalter 1 und 2 in die "OFF" Position schalten. Am Türlautsprecher ist eine einzelner Piepton zu hören der darauf hinweist, dass der Parallel-Programmiermodus beendet ist.

Es ist selbstverständlich auch möglich, eine Innensprechstelle parallel zu dem IP-Gateway zu programmieren. Beginnen Sie mit dem Punkt "Smartphone als Master programmieren" und fahren Sie mit der Parallel-Programmierung für Innensprechstellen fort.



Türruf Annehmen



Wenn bei Ihnen ein Türruf eingeht, öffnet die Qwiksmart plus APP automatisch die Liveansicht. Sie sehen direkt wer bei Ihnen vor der Tür steht und Sie können die Audioverbindung zur Tür eröffnen, in dem Sie einfach auf den grünen Hörer drücken.

Hinweis für IOS Besitzer: Wenn sich das IOS Gerät im Standby befindet, wird die Liveansicht nicht automatisch geöffnet. Ihnen wird eine PUSH NOTIFICATION eingeblendet, die zunächst angetippt werden muss, um das Gerät zu entsperren und die Liveansicht zu starten. Als Hersteller haben wir keinen Einfluss auf diese Abarbeitung, da diese von dem Betriebssystem IOS vorgegeben wird.



Audioverbindung herstellen



Nachdem Sie den Annahme Button gedrückt haben, wird die Audioverbindung, zur Tür, hergestellt. Es kann vorkommen das Ihnen eine kleine Wartegrafik eingeblendet werden wird, bis die Audioverbindung etabliert ist. Sobald die Audioverbindung steht, wird aus dem Annahme Button ein Mikrofon Button. Sie können jetzt mit Ihrem gegenüber sprechen, als wären Sie an einer QwikBUS Innensprechstelle.

Ihr Handy befindet sich automatisch im Freisprechbetrieb, möchten Sie lieber den Telefonmodus nutzen, halten Sie Ihr Handy einfach an Ihr Ohr. Bedenken Sie, dass Ihr Handy wieder in den Freisprechbetrieb geht sobald Sie es wieder vom Ohr wegnehmen.





Türöffner auslösen



Es gibt 3 Szenarien wie der Türöffner ausgelöst werden kann.

Zum einen ganz klassisch, drücken Sie den Türöffner Button während einem aktiven Gespräch mit der Tür, um den Türöffner auszulösen. Als Rückmeldung wird Ihnen angezeigt, dass der Türöffner ausgelöst wurde.

Des Weiteren kann der Türöffner bereits vor Gesprächsannahme ausgelöst werden (hier im Bild dargestellt). Drücken Sie auch hier den Türöffner Button, um den Türöffner auszulösen. Wird gerne genutzt, wenn man die Person die vor der Tür steht kennt und nicht erst den Grund des klingeln erfragen muss.



Als letzte Möglichkeit können Sie den Türöffner auslösen, ohne dass ein Klingelevent erfolgt ist. Drücken Sie hierfür in der Hauptansicht auf den jeweiligen Account, um die Liveansicht zu öffnen. Sie sehen das Kamerabild für diesen Account und haben auch hier wieder den Türöffner Button. Möchten Sie jetzt den Türöffner auslösen drücken Sie bitte den Türöffner Button.

Beachten Sie den Punkt Sicherheits PIN

Haustür

Snapshot aufnehmen

Wie bereits beim Türöffner, haben Sie auch beim Snapshot mehrere Möglichkeiten diesen auszulösen. Prinzipiell kann man sagen, sobald Ihnen der Snapshot Button eingeblendet wird, können Sie diesen drücken, um einen Snapshot aufzunehmen. Dabei ist es egal, ob dies während einem Gespräch ist oder vor der Gesprächsannahme bzw. wenn Sie sich im Voyeur Modus befinden.

Über die Account Historie gelangen Sie zu den Aufnahmen.





Lichtrelais schalten



Standardmäßig wird Ihnen der klassische Lichttaster eingeblendet. Möchten Sie eine Außenbeleuchtung einschalten, drücken Sie den Licht Button.

Auch hier gilt das Prinzip wie beim auslösen des Türöffners. Zum einen können Sie den Lichttaster, während dem Gespräch auslösen oder vor der Gesprächstannahme bzw. in dem Sie sich das Bild manuell über die Liveansicht holen.



Mikrofon Stumm schalten



Wie bei einem normalen Telefongespräch, haben Sie auch mit der Qwiksmart plus APP die Möglichkeit das Mikrofon stumm zu schalten, während eine Audioverbindung aktiv ist.

Drücken Sie hierfür auf das Mikrofonsymbol. Ist das Mikrofon Stumm geschaltet, wird das Mikrofonsymbol durchgestrichen dargestellt. Um das Mikrofon wieder zu aktivieren, drücken Sie erneut auf das Mikrofonsymbol.



Account Einstellungen

Um die Account Einstellungen aufzurufen, starten Sie zunächst die APP.

Einstellungen aufrufen



Wischen Sie den Account, bei dem Sie die Einstellungen aufrufen möchten, einfach nach links. Die Einstellungen für diesen Account öffnen sich danach automatisch.

Einstellungen Übersicht 1



Name: Hier können Sie einen Namen für diesen Account eingeben/ändern, hier als Beispiel Haustür.

Klingelton: Wählen Sie einen individuellen Klingelton, der erklingt, wenn für diesen Account ein Klingelereignis stattfindet.

Vibration: An dieser Stelle können Sie festlegen, ob Ihr Smartphone, zusätzlich zum akustischen Klingelton, auch ein haptisches Feedback erzeugt. Standardmäßig ist die Vibration aktiv. Gilt immer nur für den Account, nicht für die gesamte APP.

Sicherheits PIN: An dieser Stelle können Sie den Sicherheits PIN ändern oder falls bei der Installation noch kein Sicherheits PIN vergeben wurde einen PIN einrichten. Die Sicherheits PIN kann entsprechend auch an dieser Stelle wieder deaktiviert werden.

Stumm: Bei Aktivierung schaltet Stumm sämtliche Signalisierungen für diesen einen Account, an Ihrem Smartphone, ab. Andere Accounts sind davon nicht betroffen.

Einstellungen Übersicht 2

Scrollen Sie nach unten, um zu weiteren Menüpunkten zu gelangen.

	🗟 🗋 88 % 📖 09:32
Q Einstellungen	* *
Vibration ein	•
Sicherheits PIN deaktiviert	
Stumm	•
Account aktiv Account ist aktiv	•
Account löschen	
QR-Code anzeigen	
Offline Modus Globaler Betrieb (Internet)	•
App ID 26073280	
0	

Account aktiv: Hier können Sie diesen Account deaktivieren, alles was mit diesem Account zu tun hat, wird nicht mehr an Ihr Smartphone weitergeleitet. Wenn Sie den Account wieder aktivieren funktioniert alles wie gewohnt. Andere Accounts bleiben aktiv.

Account löschen: An dieser Stelle können Sie den Account von Ihrem Smartphone löschen. Auf anderen Geräten bleibt er bestehen.

QR-Code anzeigen: Wenn Sie auf das Feld QR-Code drücken, wird Ihnen der Zugangs-Code für diesen Account angezeigt. Hiermit sind Sie in der Lage ein weiteres Endgerät für diesen Account freizuschalten/einzurichten. Scannen Sie mit dem zusätzlichen Gerät diesen QR-Code ab. Sie müssen keine weiteren Einstellungen an dem weiteren Gerät machen. So bald ein Klingelevent für diesen Account stattfindet, wird dieses auch an dem zusätzlichen Endgerät signalisiert. Bitte beachten Sie das standardmäßig max. 5 Teilnehmer für einen Account registriert werden können.

Offline Modus: Möchten Sie nicht, dass die APP Internetzugriff nutzt, aktivieren Sie den Offline Modus. Die App wechselt jetzt vom globalen Betrieb in den lokalen Betrieb. Sind Sie außer Haus, werden keine Klingelevents mehr an Ihr Smartphone weitergeleitet. Zusätzlich muss die APP ständig aktiviert sein bzw. im Hintergrund weiterlaufen, da zyklisch eine Anfrage an das Gateway gesendet wird, ob ein Türruf vorliegt.

App ID: Dient zur Identifizierung des Accounts auf der Konfigurations-Oberfläche, der Adminwebseite.

Einstellungen Übersicht 3

	🗟 🛙 ८८ % 💷 । 09:32
Q Einstellung	Adminwebseite
Name Haustür	Hilfe
Klingelton Standard-Klingelton (Bo	ngo)
Vibration ein	•
Sicherheits PIN deaktiviert	
Stumm	
Account aktiv Account ist aktiv	
Account löschen	
QR-Code anzeigen	
\triangleleft	0

Wenn Sie in der Übersicht von Einstellungen auf die 3Punkte oben rechts klicken, gelangen Sie zu einem Drop Down Menü. Mittels dieses Drop Down Menü können Sie die Hilfe aufrufen. Viel interessanter ist jedoch der Punkt Adminwebsite, dieser ermöglicht es Ihnen über den Browser ihres Smartphones auf die Konfigurationswebseite zu kommen, über die Sie weitere Accounts verwalten und einrichten können. Im späteren Verlauf dieser Anleitung wird die Adminwebseite/Konfigurationsseite noch genauer betrachtet. Aber bedenken Sie, dass standardmäßig nur 2 Accounts pro IP Gateway kostenfrei sind.

<u>Account Historie</u>

Starten Sie zunächst die APP, um zur Hauptansicht zu gelangen.

Historie aufrufen



In dem Sie den Account, hier Haustür, nach rechts wischen, gelangen Sie zur Historien Übersicht für den jeweiligen Account. Hier finden Sie alle Einträge zu verpassten und angenommenen Klingelevents. Des Weiteren gelangen Sie zu Einträgen von Snapshots, die Sie gemacht haben.

Historie Übersicht



Historie Einträge die einen grünen Punkt vorne haben, sind noch ungesehen. Für ungesehene Einträge gilt, dass die aktuellsten immer zuerst gelistet werden. Einträge die Sie bereits gesehen haben oder die von einem angenommenen Klingelevent stammen, sind ausgegraut dargestellt. Hier an Hand des dritten Eintrages zu sehen.

Tippen Sie auf den Eintrag den Sie sich ansehen möchten. Bei einem Klingelevent werden immer 4 Bilder aufgenommen und gespeichert.



Historie Eintrag aufrufen



Wenn Sie jetzt den ersten ungesehenen Eintrag aufrufen, werden Ihnen die 4 aufgenommen Bilder, zu diesem Klingelevent, angezeigt. Die erste Aufnahme wird direkt in groß dargestellt. Die anderen gespeicherten Bilder zu diesem Event, werden Ihnen im unteren Bildschirmbereich in einer Vorschau angezeigt. Drücken Sie eines der kleinen Vorschaubilder an, damit es Ihnen in groß angezeigt wird. Sie können auch durch eine Wisch-Bewegung nach links bzw. rechts, die Bilder von diesem Event durchgehen.

Historie Eintrag bearbeiten

 \bigcirc

 \Box

 \triangleleft



Wenn Sie sich in der Detail-Ansicht von einem Eintrag befinden, haben Sie die Möglichkeit einzelne Bilder zu löschen, den gesamten Eintrag zu löschen oder die Bilder zu teilen. Drücken Sie hierfür auf Einstellungen (3 Punkte), welche oben rechts im Bildschirm angezeigt wird. Sie gelangen zu einem Dropdown Menü, welches Ihnen die oben genannten Möglichkeiten anzeigt.



Historie Eintrag löschen



Wie Sie unter "Historie Eintrag bearbeiten" gesehen haben, können Sie einzelne Bilder löschen bzw. den gesamten Eintrag. Wollen Sie aber einen Eintrag direkt löschen, müssen Sie diesen nicht erst aufrufen, sondern können den Eintrag auf der Übersicht Seite löschen. Wischen Sie den Eintrag hierzu komplett nach links.

Mehrere Historie Einträge löschen



Sollten sich im Laufe der Zeit relativ viele Einträge angesammelt haben, können diese alle mit einmal gelöscht werden. Möchten Sie jedoch nur einen Teil löschen, können Sie mehrere Einträge spezifisch auswählen und nur diese von ihrem Endgerät löschen.

Für eine selektive Löschung, drücken und halten Sie einen der gewünschten Einträge für min. 2s. Es werden daraufhin Markierungsfelder eingeblendet, wählen Sie die Einträge aus die Sie löschen möchten und drücken Sie danach auf Einstellung (3 Punkte oben rechts im Bildschirm). Tippen Sie hier auf *Auswahl löschen*.

Account Historie

Historie Einstellungen



Nachdem Sie auf **Einstellungen** (3Punkte oben rechts im Bildschirm) gedrückt haben, öffnet sich ein Dropdown Menü. Hier finden Sie den Punkt **Auswahl löschen**, wählen Sie Auswahl löschen, um die von Ihnen ausgewählten Einträge zu löschen. Zur Sicherheit öffnet sich an dieser Stelle nochmal ein Hinweisfeld, welches abfragt ob Sie die ausgewählten Einträge wirklich unwiderruflich löschen möchten.

Alle Historie Einträge löschen



Wie bereits erwähnt können Sie auch alle Einträge auf einmal löschen. Drücken Sie hierzu auf Einstellungen oben rechts und wählen Sie in dem Drop Down Menü den Punkt **Alle löschen**. Auch hier wird wieder ein Hinweisfeld eingeblendet, ob Sie alle Einträge unwiderruflich löschen möchten. Bestätigen Sie dieses und alle Einträge werden gelöscht.

Sicherheits PIN einrichten

Wie bereits angesprochen, empfehlen wir die Nutzung einer Sicherheits PIN. Die Sicherheits PIN wird abgefragt, sobald Sie den Türöffner auslösen möchten. Des Weiteren findet eine Abfrage statt, wenn Sie *QR-Code anzeigen* aufrufen.

Wenn Sie noch keine Sicherheits PIN vergeben haben oder Sie die aktuelle Sicherheits PIN ändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Rufen Sie durch nach links wischen des gewünschten Accounts, die Account Einstellungen auf. Dort finden Sie den Menüpunkt Sicherheits PIN. Wählen Sie diesen Punkt aus.

	💐 🛱 🖘 💵 67% 🛢	15:12
Ċ	Einstellungen	000
Na Tür	me	
K	PIN ändern	
V	Alte PIN	
Sa	Neue PIN	
S	Neue PIN wiederholen	
A	Ohne PIN fortfahren	
QR	ABBRECHEN PIN ÄNDEF	RN
Off Glo	line Modus baler Betrieb (Internet)	•

PIN Abfrage aktivieren: Wenn Sie zuvor keine Sicherheits PIN vergeben haben, geben Sie eine Neue PIN ein und bestätigen Sie diese durch eine erneute Eingabe. Grafik zeigt PIN ändern, aber diese ist konform zu der Eingabe einer neuen PIN.

PIN ändern: Wurde im Vorfeld bereits eine Sicherheits PIN eingerichtet, muss diese an der Stelle *Alte Pin* eingetragen werden. Geben Sie den Neuen Sicherheits PIN, in doppelter Ausführung, ein.

PIN Abfrage deaktivieren: Möchten Sie die Sicherheits PIN Abfrage deaktivieren, geben Sie zum einen den Alten PIN ein und setzen Sie das Häkchen bei "Ohne PIN fortfahren".

Die Länge der Sicherheits PIN kann von 1-40 Ziffern gewählt werden. Wir empfehlen an dieser Stelle einen 4-stelligen Sicherheits PIN zu vergeben.

Hinweis:

Je nach Displaygröße kann es vorkommen, dass das Kontrollkästchen für "Ohne PIN fortfahren" von Ihrem Tastenfeld verdeckt wird. Scrollen Sie in dem Fall nach unten bzw. schließen Sie Ihr Tastenfeld.

<u>QR-Code anzeigen/weitergeben</u>

Wie unter Einstellungen schon beschrieben, können Sie sich für jeden Ihrer Accounts den QR-Code auf Ihrem Handy anzeigen lassen. Mit diesem QR-Code haben Sie die Möglichkeit, bis zu 4 weitere Geräte auf den jeweiligen Account zu registrieren.



Wenn Sie auf das Feld QR-Code tippen, wird Ihnen der QR-Code für diesen Account angezeigt. Hiermit sind Sie in der Lage ein weiteres Endgerät für diesen Account einzurichten. Scannen Sie mit dem zusätzlichen Gerät diesen QR-Code ab oder geben Sie den Zugangscode von Hand ein. Sie müssen keine weiteren Einstellungen an dem zusätzlichen Gerät machen. Sobald ein Klingelevent für diesen Account stattfindet, wird dieses auch an dem zusätzlichen Endgerät signalisiert.

Beachten Sie das Kapitel QR-Code Erläuterung.

Adminwebseite

Zugriff per Computer

Um Zugriff auf das GW333 zu bekommen müssen sich Computer und GW333 zwingend im selben Netzwerk befinden. Öffnen Sie einen Browser an Ihrem Computer und tippen Sie die IP-Adresse vom GW333, in die Adresszeile, ein. Die IP-Adresse, vom GW333, finden Sie über Ihren Router heraus, in dem Sie überprüfen welche Geräte im Heimnetz aktiv sind. Alternativ öffnen Sie die Adminwebseite aus der Qwiksmart plus APP heraus. Diese greift automatisch über den Handy Browser auf die Adminwebseite zu. In der Adresszeile Ihres Handybrowsers finden Sie jetzt die IP-Adresse unter der das GW333 zu erreichen ist. Übertragen Sie diese auf Ihren Computer und Sie können alles bequem von Ihrem Computer aus einrichten. Die IP-Adresse in den folgenden Grafiken entspricht nicht der IP-Adresse Ihres GW333, sie dient lediglich der Illustration. Der Aufbau der Adminwebseite am Computer Browser ist konform mit der Adminwebseite am Handybrowser, weshalb die Adminwebseite im folgendem an Hand des Smartphone Zugriffes veranschaulicht wird.



Um die Adminwebseite aufzurufen, müssen sich Smartphone und IP Gateway zwingend im selben Netzwerk befinden.

Zugriff per Smartphone

	🕱 86 % 💷 09:37
Q Einstellungen	n ⁱ
Name Haustür	Ś
Klingelton Standard-Klingelton (Bongo)	
Vibration ein	•
Sicherheits PIN deaktiviert	
Stumm	
Account aktiv Account ist aktiv	
Account löschen	
QR-Code anzeigen	
	第 86 % ■1 09:37

Adminwebseite **Q** Einstellung Hilfe Name Haustür Klingelton Standard-Klingelton (Bongo) Vibration ein Sicherheits PIN deaktiviert Stumm Account aktiv Account ist aktiv Account löschen QR-Code anzeigen \bigtriangledown 0

Rufen Sie die Account Einstellungen auf und drücken Sie auf die 3 Punkte.

Wählen Sie den Menüpunkt Adminwebseite an.

Je nach Smartphone Einstellungen wird Ihr Smartphone abfragen, mit welchen Browser es die Adminwebseite öffnen soll. Wir empfehlen die Nutzung Ihres bevorzugten Browsers.



Mögliche Warnmeldung

▲ https://192.168.2.27
Dies ist keine sichere Verbindung
Hacker könnten versuchen, Ihre Daten von 192.168.2.27 zu stehlen, zum Beispiel Passwörter, Nachrichten oder Kreditkartendaten. <u>Weitere Informationen</u>
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
Sie können uns dabei helfen, Safe Browsing
ZURÜCK ZU SICHERER WEBSITE
ERWEITERT
▲ https://192.168.2.27 1

Erfahrungsgemäß wird Ihr Browser eine SSL-Warnung ausgeben, wegen einem nicht zertifizierten SSL-Zertifikat. Eine SSL-Verschlüsselung zur sicheren Kommunikation zwischen Server und Client ist trotzdem gegeben.

Drücken Sie zunächst auf den Button *ERWEITERT*, der Sie zu folgendem Bildschirm führt.

Drücken Sie auf WEITER ZU 192.168.xxx.xxx um zur Login

Seite zu gelangen.

Dieser Server konnte nicht beweisen, dass er 192.168.2.27 ist. Sein Sicherheitszertifikat wird vom Betriebssystem Ihres Geräts als nicht vertrauenswürdig eingestuft. Mögliche Gründe sind eine fehlerhafte Konfiguration oder ein Angreifer, der Ihre Verbindung abfängt.

WEITER ZU 192.168.2.27 (UNSICHER)





Login Adminwebseite

:
=
n
2

Geben Sie hier das Passwort von dem IP Gateway ein, um Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche zu bekommen.

Hinweis: Sollten Sie sich das erste Mal auf der Adminwebseite einloggen, finden Sie das Geräte-Passwort auf dem IP Gateway. Nach dem ersten Einloggen werden Sie dazu aufgefordert ein neues Passwort zu vergeben, erst nach Eingabe eines neuen Passwortes können Sie fortfahren.



Verwaltungsmöglichkeiten



Tippen Sie auf die 3 Querstreifen (in der Zeile mit Qwiksmart plus) um die Verwaltungsmöglichkeiten aufzurufen.

Es werden Ihnen sämtliche Verwaltungsmöglichkeiten angezeigt, die Ihnen das IP Gateway zur Verfügung stellt.

Tippen Sie einfach den jeweiligen Punkt an, den Sie aufrufen möchten.

Unter Sprache finden Sie zurzeit nur Deutsch.

Tippen Sie auf Ausloggen, um sich sicher von der Adminwebseite abzumelden.



Accountverwaltung



Accountverwaltung

A https://192.168.2.27/account	1	:
Q Qwiksmart plus	1	=

Accountverwaltung

Beschreibung	einfügen	
		+
STP ID-Gata	May	
STR IP-Gate	way	

0

Die Startseite von der Adminwebseite ist immer die Accountverwaltung.

An dieser Stelle sehen Sie sämtliche Accounts, die an diesem IP Gateway registriert sind.

Account hinzufügen: Sie können auf dieser Seite einen weiteren Account auf dem GW333 anlegen, in dem Sie auf das Pluszeichen tippen. Vergeben Sie im folgendem einen Namen, verknüpfen Sie eventuell schon eingerichtete QwikBUS Kameras und tippen Sie auf Speichern. Das Anlegen eines Accounts deckt sich mit Account bearbeiten Teil 1 u. Teil 2.

Bestehende Accounts, hier z.B. Tür, können durch antippen des Stift-Symboles bearbeitet werden.

Durch antippen des QR-Symboles wird Ihnen der Zugangscode zu diesem Account angezeigt. Wenn gewünscht können Sie diesen ausdrucken oder per Email weiterleiten.

Account bearbeiten Teil 1

 \triangleleft

Ac	count bearbeiten	
Name:		
Tür		
Beschreibun	ia:	
	5	
Beschreibur	ng einfügen	
Beschreibur	ng einfügen	
Beschreibur	ng einfügen	
Beschreibur Freigegeben	ng einfügen Ne Kameras:	
Beschreibur Freigegeben V Kamera	ng einfügen Ne Kameras:	
Beschreibur Freigegeben 🖌 Kamera	ng einfügen Ne Kameras:	
Beschreibur Freigegeben & Kamera Standard Ka	ng einfügen ne Kameras: mera:	
Beschreibur Freigegeben Kamera Standard Ka Kamera	ng einfügen Ne Kameras: mera:	
Beschreibur Freigegeben Kamera Standard Ka Kamera	ng einfügen ne Kameras: mera:	

Nach antippen des Stift-Symboles, von dem jeweiligen Account, kann dieser bearbeitet werden.

Name: Vergeben Sie einen eindeutigen bzw. beschreibenden Namen (z.B. Haustür, Hintertür, Seiteneingang).

Beschreibung: Geben Sie zusätzlich zu einem eindeutigen Namen noch eine genauere Beschreibung ein (z.B. Familie Mustermann, Whg. 2.Etage li.). In einem Mehrfamilienhaus haben Sie somit eine eindeutige Zuordnung, wer welchen Account innehat.

Freigegebene Kameras: Falls mehr wie eine Kamera in dem System ist, kann an dieser Stelle entschieden werden, ob jener Account Zugriff auf alle Kameras im System bekommt oder aber nur auf bestimmte Kameras. Setzen Sie einfach die Häkchen, bei der jeweiligen Kamera. (Bsp. Zeigt nur 1 Kamera).

Standard Kamera: Wählen Sie die Kamera, die immer als erste gezeigt werden soll.



Account bearbeiten Teil 2

A https://192.168.2.27/account	1	:
Kamera	•]
Optionale Schaltkontakte:		
🔲 Schaltkontakt 1		
🔲 Schaltkontakt 2		
🔲 Schaltkontakt 3		
Schaltkontakt 4		
Registrierte Apps: App ID: 25580427	×	
HUAWEI DLI-L22	\bigcirc	-
QwikBUS Adresse: 0100		
Löschen Speichern Abb	rechen]

Optionale Schaltkontakte: Zu den Standard Schaltkontakten, Türöffner und Licht, können noch vier optionale Schaltkontakte in der Oberfläche der APP angezeigt werden (zusätzliche Hardware SM333 erforderlich).

Registrierte Apps: Hier sehen Sie, welche APPS auf diesen Account registriert sind. Wenn ein bestimmter Nutzer, keinen Zugriff mehr auf diesen Account haben soll, können Sie diesen durch antippen des X hinter der jeweiligen App ID löschen.

Geräteverwaltung



Die Geräteverwaltung finden Sie unter den Verwaltungsmöglichkeiten.

Hier können Sie sämtliche QwikBUS Kameras einrichten und verwalten.

Drücken Sie auf das Pluszeichen, um eine weitere Kamera hinzuzufügen.

Bestehende Kameras, können Sie bearbeiten oder aus dem System löschen.

STR IP-Gate	way	
Seriennummer: Version:	05223538 1.1.3	
\triangleleft	0	



QwikBUS Kamera hinzufügen

A https://192	.168.2.27/devi	ces 3	:
Neue Qw	ikBUS Kame	ra anlegen	
Name:			
OwikBUS Adre	2000		
	Speichern	Abbrechen	
STR IP-Gatev	vay		
Seriennummer: Version:	05223538 1.1.3		
<1	\bigcirc		

Wenn Sie eine weitere QwikBUS Kamera in das System einbinden möchten, tippen Sie das Pluszeichen hinter QwikBUS Kameras an, was Sie unter Geräteverwaltung finden.

Name: Geben Sie, in das Eingabefeld *Name*, einen eindeutigen Namen für die neue Kamera ein.

QwikBUS Adresse: Geben Sie, in das Eingabefeld *Adresse*, die Nummer ein, unter der die Kamera im QwikBUS System zu finden ist. Standardmäßig können bis zu 8 Kameras in eine QwikBUS Anlage implementiert werden. Schauen Sie an der jeweiligen Kamera, wie diese mittels der Dipschalter codiert ist. Ziehen Sie gegebenenfalls die Anleitung der Kamera zu rate, um aus der Codierung die jeweilige Kamera-Adresse abzuleiten. (Adresse entspricht den Ziffern 1-8)

Nach Eingabe aller Daten, tippen Sie auf Speichern.

QwikBUS Kamera bearbeiten

A https://192.1	68.2.27/devic	es	3:
QwikBUS	6 Kamera be	arbeite	en .
Name:			
Kamera			
QwikBUS Adres	se:		
1			
Verwendet in Tür Beschreibung e	n Account:		×
	Speichern	Abbree	chen
4	0		
	0		

Um eine bestehende QwikBUS Kamera zu bearbeiten, tippen Sie auf das Stift-Symbol hinter der jeweiligen Kamera, die Ihnen unter Geräteverwaltung aufgelistet werden.

Name: In diesem Feld finden Sie den aktuellen Namen der Kamera. Tippen Sie auf das Feld, wenn Sie den Namen bearbeiten möchten.

QwikBUS Adresse: Hier steht die aktuelle Adresse für diese Kamera. Unachtsame Änderungen können zu Verbindungsverlust führen.

Verwendet in Account: Hier finden Sie eine Auflistung der Accounts, die eine Berechtigung für diese Kamera haben. Soll ein bestimmter Account keinen Zugriff mehr auf diese Kamera bekommen, können Sie diesen einfach aus der Liste löschen, in dem Sie auf das Lösch-Symbol tippen.



Einstellungen

A https://192.168.2.27/account	3	:	
Qwiksmart plus	=	=	
Accountverwaltung			
Geräteverwaltung			
Einstellungen 🔺			
Datum/Uhrzeit			
Netzwerk Einstellungen			
Passwort Ändern			
Werkseinstellungen			
Hilfe			
Sprache 👻			
Ausloggen			

Der 3. Punkt unter den Verwaltungsmöglichkeiten ist Einstellungen. Hier haben Sie die Möglichkeit verschiedenste Grundeinstellungen vorzunehmen. Im Folgenden genauer erläutert.

Accountverwaltung



Datum/Uhrzeit



Hier können Sie Uhrzeit und Datum manuell eingeben oder Sie setzen ein Häkchen bei automatisch. In dem Fall bezieht das IP Gateway Uhrzeit und Datum über das Internet. Vorausgesetzt das IP Gateway hat Internetzugriff.

Datum/Uhrzeit

30.11.2018	T	09:47	•
Creichern			





Netzwerkeinstellungen (DHCP)



getätigt. Alle angemeldeten Apps müssen ebenfalls in den Lokalen Betrieb versetzt werden und die Apps müssen aktiv sein)



Netzwerkeinstellungen (MANUELL)

A https://192.168.2.27/network	5	
Netzwerkeinstellungen		
Achtung: Wenn Sie die IP Adresse ände den DHCP Modus wechseln, müssen S Seite neu laden.	ern ode ie die	r ir
DHCP		
IP Adresse		
192.168.2.27		
Mask		
Gateway		

Im Auslieferungszustand befindet sich das Gateway immer im DHCP Modus.

An dieser Stelle können Sie einstellen, ob das IP Gateway seine Netzwerk bezogenen Daten automatisch bezieht (DHCP) oder ob Sie eine feste IP-Adresse vergeben möchten.

Zusätzlich können Sie festlegen, ob das IP Gateway ausschließlich im lokalen Betrieb arbeiten soll. Das IP Gateway wird ab diesem Zeitpunkt keine Verbindung mehr zum STR Server aufbauen. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall auch die Endgeräte in den lokalen Betrieb betreiben müssen.

Wenn Sie dem GW333 eine statische IP zuweisen möchten, entfernen Sie das Häkchen bei DHCP.

IP Adresse: Tragen Sie hier die IP Adresse ein unter der das GW333 ab sofort erreicht werden kann.

Mask(Subnetzmaske): Tragen Sie hier die Subnetzmaske ein, welche in Ihrem Netzwerk Anwendung findet.

Gateway(Standard-Gateway): Tragen Sie hier das Standard-Gateway ein, welches in Ihrem System Anwendung findet.

Hinweis: Nehmen Sie Änderungen immer mit Bedacht vor, bei fehlerhaften Eingaben kann das GW333 nicht mehr erreicht werden.

0

 \Box

 \triangleleft



Admin Passwort ändern

A https://192	.168.2.27/change-	3:
Q Qwiksmar	t plus	=
Passwort	ändern	
Altes Passwor	't:	
Neues Passwo	ort:	
Neues Passwo	ort Wdh.:	
Speichern		
STR IP-Gate	way	
Seriennummer: Version:	05223538 1.1.3	
4		

Sie gelangen über Verwaltungsmöglichkeiten -> Einstellungen -> Passwort ändern, zu diesem Screen.

An dieser Stelle können Sie ein neues Passwort für den Zugriff auf die Adminwebseite vergeben.

Geben Sie zunächst das alte Passwort ein.

Das neue Passwort muss zur Sicherheit zweimal eingegeben werden, um es zu bestätigen.

Tippen Sie auf Speichern um die Änderungen zu übernehmen.

HINWEIS: Notieren Sie sich gegebenenfalls das neue Passwort. Bei Verlust kann nur ein Reset auf Werkseinstellung erfolgen, der den Verlust sämtlicher Daten und Einstellungen zur Folge hat.

Werkseinstellungen



Werkseinstellungen

Ihr IP-Gateway wird in den Zustand der Auslieferung zurückversetzt. Alle Accounts und Einstellungen werden hierbei gelöscht.

Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf "Zurücksetzen".

Passwort		Zurücksetzen
STR IP-Gate	way	
Seriennummer: Version:	05223538 1.1.3	
\triangleleft	0	

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit Ihr GW333 wieder auf Werkseinstellungen zu setzen.

Zur Sicherheit muss das Admin Passwort eingegeben werden, bevor das IP Gateway zurückgesetzt werden kann.

ACHTUNG: Sämtliche Einstellungen und angelegten Accounts werden unwiderruflich gelöscht. Es gelten ab diesem Zeitpunkt wieder die Zugangsdaten die Sie auf dem IP Gateway finden.



QR-Code Erläuterung

Der QR-Code bietet Ihnen eine schnelle und einfache Einrichtung Ihres GW333. Wie bereits erwähnt brauchen Sie nur den QR-Code aus der Qwiksmart plus APP heraus abscannen und schon kann es losgehen. Bedenken Sie das jeder der Zugang zu dem QR-Code bekommt, auch Zugang zu dem jeweiligen Account erlangt. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen die folgenden Maßnahmen umzusetzen und zu berücksichtigen.

Falls dies noch nicht geschehen ist, richten Sie Ihr Smartphone unter Verwendung des Standards Account ein, um Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche des IP Gateway zu bekommen. Für den Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche, müssen sich Ihr Smartphone und das IP Gateway im selben Netzwerk befinden. Alternativ können Sie diese Einstellung auch über einen Computer, mit Netzwerkzugang, einrichten (empfohlen). Gehen Sie dabei vor, wie in Kapitel *Zugriff per Computer* beschrieben.

Für den folgenden Weg empfehlen wir 2 Smartphones.

Starten Sie die Qwiksmart plus APP und rufen Sie durch nach links wischen des jeweiligen Account Namen, die Account Einstellungen auf (Kapitel: *Account Einstellungen*). Drücken Sie im Weiteren auf die 3 Punkte rechts oben im Bild, es wird sich ein Dropdown Menü öffnen. Neben den Punkt *Hilfe* finden Sie dort den Menüpunkt *Adminwebseite*. Tippen Sie *Adminwebseite* an und Sie gelangen über Ihren Handy Browser zur Login Seite. Sollten Sie sich das erste Mal einloggen, geben Sie hier das 12stellige Gerätepasswort ein, was Sie auf Ihrem IP Gateway finden. Im nächsten Schritt werden Sie dazu aufgefordert, dieses Passwort zu ändern, damit niemand außer Ihnen Zugriff auf die Adminwebseite bekommt. Notieren Sie sich das neue Passwort gut, denn bei Verlust des Passwortes hilft nur ein kompletter Reset, der zur Folge hat das sämtliche Einstellungen bzw. Konfigurationen verloren gehen.

Sie befinden sich jetzt in der Übersicht der Accountverwaltung, hier werden Ihnen sämtliche Accounts angezeigt, die es auf dem Gateway gibt. Sind Sie noch bei der Ersteinrichtung sehen Sie nur den Standard Auslieferungs Account. Legen Sie zunächst einen neuen Account an, bevor Sie den Standard Account löschen. Nehmen Sie ein zweites Smartphone, auf dem die Qwiksmart plus APP installiert ist, zur Hand und registrieren Sie dieses auf den neu angelegten Account. Natürlich kann dieser Schritt auch mit einem Smartphone umgesetzt werden. Nach Anlegen eines weiteren Accounts in der Adminoberfläche öffnen Sie den QR-Code und kopieren den Zugangs-Code in den Zwischenspeicher Ihres Smartphones. Wechseln Sie jetzt wieder in die Qwiksmart plus APP und tippen in der Hauptansicht auf das große Pluszeichen, um einen weiteren Account auf Ihrem Handy anzulegen. Tippen Sie auf das Stift-Symbol für manuelle Eingabe des Zugangs-Code. Fügen Sie den kopierten Zugangs-Code hier ein und tippen Sie auf Weiter. Damit ist das Smartphone auch auf den neuen Account registriert. Löschen Sie jetzt den Standard Account.

Falls Sie bereits mehrere Accounts eingerichtet haben, der erste in der Liste ist immer der Standard Account, wenn Sie diesen nicht schon gelöscht haben.



Lieferumfang

Der Lieferumfang für das IP Gateway GW333 besteht aus:

- Dem IP Gateway im Hutschienengehäuse (benötigt 6 Platzeinheiten)
- der Schnellstartanleitung

Störungen

Sicherheitshinweise zur Störungsbeseitigung

Arbeiten zur Störungsbeseitigung an der QwikBUS-Anlage dürfen nur von speziell hierfür ausgebildeten Fachleuten durchgeführt werden. Hierbei wird die Stromzufuhr abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert.

Eine Diagnosestellung mit eingeschalteter Spannungsversorgung muss vorher erfolgt sein.

Störungen müssen sofort nach Erkennen gemeldet werden. Defekte sind unverzüglich instand zusetzten, um den Schadensumfang gering zu halten und die Sicherheit der Anlage nicht zu beeinträchtigen. Bei Nichteinhalten erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Störungsursachen und Störungsbeseitigung

Das Fachpersonal des Herstellers steht Ihnen bei Fragen der Störungsbeseitigung und für umfangreichere Reparaturarbeiten unter folgender Rufnummer zur Verfügung:

STR Elektronik Telefon: +49 (0)2762 / 9316-0

Demontage und Entsorgung

Sicherheitshinweise zur Demontage



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag! Das Berühren von spannungsführenden Anschlüssen kann zu schweren Personenschäden führen. Schalten Sie die Stromzufuhr ab. Sichern Sie die Stromzufuhr gegen Wiedereinschalten.

Demontage

Eine nicht mehr funktionsfähige QwikBUS-Anlage muss demontiert und einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden.

- > Schalten Sie die Stromversorgung aus und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten
- > Demontieren Sie alle Teiler der Türfreisprecheinrichtung.
- Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

Entsorgung

Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, führen Sie die zerlegten Bestandteile der Wiederverwendung zu:

- Metalle verschrotten
- > Kunststoffelemente zum Recycling geben.

Technische Daten

GW333	Einheit	Wert	
Stromaufnahme (bei 24V DC Spannungsversorgung)			
Betrieb ca.	mA	200	
Abmessungen			
Höhe	mm	95	
Breite	mm	107	
Tiefe	mm	60	
Platzbedarf	Platzeinheiten	6	



Verdrahtungsbeispiel



Die Verdrahtung in Verbindung mit einer TT33-3 erfolgt auf gleiche Art und Weise!

STR Elektronik Josef Schlechtiger GmbH Auf dem Ohl 9 D – 57482 Werden Telefon : +49 (0)2762-9316-0 Telefax : +49 (0)2762-9316-18 E-Mail : info@str-elektronik.de

: www.str-elektronik.de

Internet