



Nach dem Klingeln den Hörer abnehmen, um ein Gespräch mit der Tür führen zu können.
Durch betätigen der Türöffner-Taste löst der Türöffner aus (wenn vorhanden).
Die Zusatztaste (LT) kann zum Schalten von weiteren Funktionen genutzt werden
(Treppenhauslicht, zusätzlicher Türöffner usw.). Diese muss aber durch den Elektro-Installateur
entsprechend angeschlossen werden.
Die Lautstärke ist nicht veränderbar, da Summer.

