

Übersicht Sprechanlagen

Haustelefon/Wechselsprechstelle	Netzgerät/Verstärker	Türstation/Verstärker
HT 3003/2 (HT 2003/2)	NH 200 TV	TE/B
		TSM+RTM1...4
HT 3003/2 GVS (HT 2003/2 GVS)	NH 205 TV M	TE/B
		TSM+RTM1...4
HT 3002/3 (HT 2002/3)	NH 202 TV G	TE/B
		TSM+RTM1...4
HT 3022/3 (HT 2022/3)	NH 222 TV G	TE/B
		TSM+RTM1...4
HT 2006/5-10	NH 208 TV U	TE/B
		TSM+RTM1...4
HT 2001/2	NTR 201	NH 201 TT
	NTR 201/NH 201 TVA	TE/B (A)
HT 2001/2 GVS	NTR 201	NH 201 TT GVS
	NTR/NH201TVA GVS	TE/B (A)
HT2009/2	NTR 201	NH 209 TT
HT 3009/2 ALPHA (HT 2009/2 ALPHA)	NTR 201	NH 209 TT ALPHA
		TSM+RTMA1...4
HT 3011 (HT 2011)	NTR211/SP300	TT 212
		TSMB+RTMB1...4
WF 14/S	TV 13/S + Netztrafo	LE/B
WF 26	TV 20/S + Netztrafo	LE/B
WF 32	TV 32/S + Netztrafo	LE/B

Ältere Sprechanlagen und Ersatztypen

Netzgerät/Verstärker	Wechselsprechstelle	Ersatz-Netzgerät	Ersatz-Sprechstelle
TV11	W26	TV13/S+Trafo	WF14/S
TV12/6	W14	TV13/S+Trafo	WF14/S
TV13A	W14	TV13/S+Trafo	WF14/S
TV16A	W21	TV17/S	WF22/S
TV18A	W25 (W28)	TV18/S+Trafo	WF25/S
TV19/3	W14	TV13/S+Trafo	WF14/S
TV20A	W26	TV20/S+Trafo	WF26
TV20/80	WF26	TV20/S+Trafo	WF26
TV30	WF30	kein Ersatz	WF30/2 o. Elko
TV31	WF31	TV32/S	WF32/s
TV33	WF33	kein Ersatz	kein Ersatz
TV35/S	WF35/S	kein Ersatz	kein Ersatz