



Nach dem Klingeln den Hörer abnehmen, um ein Gespräch mit der Tür führen zu können.  
Durch betätigen der Türöffner-Taste löst der Türöffner aus (wenn vorhanden).  
Die Zusatztaste (LT) kann zum Schalten von weiteren Funktionen genutzt werden (Treppenhauslicht, zusätzlicher Türöffner usw.). Diese muss aber durch den Elektro-Installateur entsprechend angeschlossen werden.  
Die Lautstärke ist nicht veränderbar, da Summer.

